


PEVNÁ POSUVNÁ SÍŤ - JEDNOKŘÍDLÁ

NÁVOD MONTÁŽE V LIŠTÁCH


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu

Obsah balení:


Posuvná síť




Vodicí lišty




Krytky
(ø8)



Šrouby
(dle šířky/výšky)




Dorazy




Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty

1



Na vodicích lištách přidejte dorazy (4ks) a dotáhněte je za pomoci matic.

2




Zkontrolujte prostor pro montáž:

- Do dráhy sítě nesmí nic zasahovat
- Prostor pro instalaci musí být pravoúhlý a rovnoběžný.

Vodicí lišty přiložte na rám dveří/okna a zarovnejte. Poté je přišroubujte k rámu min. 100 mm od kraje a cca 800 mm rozteč. Dbejte na to, aby byly lišty namontovány vodorovně.


3




Nakonec nasadte na vodicí lišty krytky.

PEVNÁ POSUVNÁ SÍŤ - JEDNOKŘÍDLÁ


NÁVOD MONTÁŽE V LIŠTÁCH



Posuvnou síť mírně vyklopte a drážkou nasadíte na horní vodící lištu.



Poté síť mírně tlačte proti horní vodící liště a nasadíte na spodní vodící lištu.



Po nasazení do rámu vyzkoušejte chod sítě. Povolte šroubek u plastového „stop bloku” a dorazte ho na vrchní profil rámu. Poté šroubek utáhněte.

Gratulujeme - Vaše posuvná síť je připravena k užívání